

# HACTPOЙKA И РАБОТА REGUL OPC DA SERVER

## Руководство пользователя

**DPA-302.5** Версия документа 2.0 Версия ПО 2.0.1 Декабрь 2020

Версия руководства пользователя	Описание изменения
2.0	Добавлена история изменений руководства пользователя.
	Добавлены знаки с предупреждающей и поясняющей информацией.
	Добавлены новые разделы:
	<ul> <li>«Управление экземплярами ОРС сервера»;</li> </ul>
	– «Поддержка целостности данных»;
	<ul> <li>«Обращение в службу технической поддержки».</li> </ul>
	Дополнительно по тексту внесены небольшие изменения с уточняющей информацией

### История изменений руководства пользователя

### АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит сведения об установке и работе в приложении Regul OPC DA Server. OPC DA Server предназначен для доступа к экспортируемым переменным (символьной конфигурации проекта) приложения Epsilon LD через интерфейс OPC DA.

Данное руководство предназначено для эксплуатационного персонала и инженеровпроектировщиков АСУ ТП, которые должны:

- иметь, как минимум, среднее техническое образование;
- приступить к работе только после изучения данного руководства.

#### Обновление информации в Руководстве

Производитель ООО «Прософт-Системы» оставляет за собой право изменять информацию в настоящем Руководстве и обязуется публиковать более новые версии с внесенными изменениями. Обновленная версия Руководства доступна для скачивания на официальном сайте Производителя: https://www.prosoftsystems.ru/.

Для своевременного отслеживания выхода новой версии Руководства рекомендуется оформить подписку на обновление документа. Для этого необходимо на сайте Производителя: https://www.prosoftsystems.ru/ во вкладке «Документация» под иконками документов кликнуть на кнопку «Подписаться на обновления» и оставить свои контактные данные.

В руководстве присутствуют знаки с предупреждающей и поясняющей информацией. Каждый знак обозначает следующее:

#### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



#### ВНИМАНИЕ!

Здесь следует обратить внимание на способы и приемы, которые необходимо в точности выполнять во избежание ошибок при эксплуатации или настройке.

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ



#### ИНФОРМАЦИЯ

Здесь следует обратить внимание на важную информацию

### СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	7
НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ	9
Основные параметры	9
Резервирование	
ПЛК	11
OPC	13
Безопасность	13
Интерфейс приложения	13
Журнал событий	14
Управление экземплярами ОРС сервера	15
Добавление экземпляра	16
Удаление экземпляра	16
Запуск экземпляра	17
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕРВЕРА	
НАСТРОЙКА СРЕДЫ EPSILON LD	21
ПОДДЕРЖКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ	23
Аппаратное резервирование	
Программное резервирование	
Вспомогательные механизмы	23
ПОДДЕРЖКА ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ	24
ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А. АЛГОРИТМ ВЫБОРА АКТИВНОГО КОНТРОЛЈ	ЛЕРА
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТ	ГИ 29
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ	

### введение

Основная цель настоящего документа – дать пользователю базовые знания о том, как осуществить доступ к экспортируемым переменным приложения Epsilon LD через интерфейс OPC DA Server (далее – OPC сервер). Приложение служит для работы с контроллерами серии Regul RX00 как в одиночном исполнении, так и в составе резервированной системы.

При работе с контроллером ОРС сервер обеспечивает:

- подключение по заданным IP-адресам к одному или двум (схема с резервированием и без) контроллерам Regul; по одному или двум сетевым интерфейсам к каждому контроллеру;
- доступ к экспортируемым переменным Epsilon LD проекта (символьной конфигурации) для чтения/записи произвольных наборов данных как с активного контроллера (в схеме с резервированием), так и с каждого контроллера отдельно;
- синхронизацию операций чтения/записи переменных с IEC-задачами (начиная с версии ПО 2.0.1).

Со стороны ОРС-интерфейса:

- поддержка интерфейсов ОРС DA 2.05а (со стороны ОРС-клиентов рекомендуется использовать синхронный *IOPCSyncIO* и асинхронный *IOPCAsyncIO2* интерфейсы, асинхронный интерфейс *IOPCAsyncIO* не поддерживается);
- возможность назначения ОРС-групп для работы как с тегами активного контроллера, так и для работы отдельно с каждым контроллером напрямую;
- поддержка переменных всех простых типов IEC, включая одномерные массивы простых типов; доступ к конечным элементам сложных типов данных (структуры, вложенные структуры, многомерные массивы, массивы массивов, массивы структур и т.д.). Также поддерживается: чтение одно/многомерных массивов простых типов и структур, массива массивов. Не поддерживается чтение: корневых элементов структур; элементов структур (вложенных структур), объявленных по ссылке; отдельных подмассивов для массива массивов;
- поддержка VBA-клиентов (только до версии 2.0.1) с предоставлением библиотеки типов;
- возможность дополнительной регистрации в системе независимых экземпляров ОРС сервера (начиная с версии ПО 2.0.1).

В системе резервирования ОРС сервер обеспечивает:

- четкий и однозначный алгоритм выбора активного контроллера (см. Приложение А);
- задержку переключения на резервный канал (интерфейс) при наличии резервного подключения (интерфейса) с момента обнаружения обрыва связи по активному каналу – примерно один период опроса данных с контроллера.



#### ВНИМАНИЕ!

Новый функционал, включающий возможность синхронизации чтения/записи переменных с IEC-задачами и регистрацию дополнительных независимых экземпляров ОРС сервера, не доступен для более ранних версий ПО (до 1.0.36 включительно)

#### Перечень рекомендуемых документов

Для получения дополнительной подробной информации по настройке контроллеров серии Regul RX00 рекомендуется ознакомиться со следующими документами (доступны на сайте http://www.prosoftsystems.ru):

- Программное обеспечение Epsilon LD. Руководство пользователя;
- Regul R600. Системное руководство;
- Regul R500. Системное руководство;
- Regul R200. Системное руководство;
- Конфигурирование резервированной системы на контроллерах серии REGUL RX00.
   Руководство пользователя.

### УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Для корректной работы программы (до версии ПО 1.0.36 включительно), перед установкой, необходимо удалить все ранее установленные версии с компьютера. Начиная с версии ПО 2.0.1, программа может быть установлена параллельно с одной из предыдущих версий (ПО 1.0.36 и более ранней). Деинсталляция производится стандартными средствами операционной системы.

Получите от предприятия-изготовителя файл установки с именем ps\_regul\_opcda\_setup\_vX.X.X.exe, где vX.X.X- номер версии программного обеспечения, (например, *ps\_regul\_opcda\_setup\_v2.0.1.exe*). Запустите файл от имени администратора. Откроется окно выбора языка установки (Рисунок 1). Выберите язык и нажмите кнопку ОК, и в открывшемся окне приветствия нажмите кнопку Далее.

REGUL	DPC DA Server - InstallShield Wizard
	Выберите нужный язык из списка.
	Русский 

Рисунок 1 – Окно выбора языка установки

Откроется окно для выбора местоположения программы (Рисунок 2). По умолчанию программа установки создает папку Prosoft-Systems в каталоге Program Files (если операционная система Windows 32-bit) или в каталоге Program Files (x86) (если операционная система Windows 64 bit). Рекомендуется не изменять предложенный по умолчанию путь к установке программы.

REGUL OPC DA Server - InstallShield Wizard	×
Выбор папки назначения Укажите папку, в которую будут установлены файлы.	
Программа установки установит REGUL OPC DA Server в следующую папку.	
Нажмите кнопку 'Далее', чтобы выполнить установку в эту папку. Чтобы выполнить установку в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' и выберите нужную папку.	
Конечная папка	
C:\\Prosoft-Systems\Regul\OPC DA Server_01\	»
InstallShield	
< <u>Н</u> азад Далее > О	тмена

Рисунок 2 – Диалоговое окно выбора папки, куда будет установлена программа

В окне Выбор папки назначения нажмите кнопку Далее. Откроется окно выбора компонентов программы для установки (Рисунок 3).

Выбор компонентов	<b>X</b>	Л
Выберите компоненты для установки	. V	
Выберите компоненты для установки которые не нужно устанавливать.	и снимите флажок рядом с теми компонента	ми,
🖃 🗹 Базовая установка	Описание	
ОРС ДА Сервер	Установка основного	
Документация	приложения ОРС-сервера	
и Требуется 9,49 МВ пространства на д	иске С	
Свободно 7259,25 МВ пространства н	а диске С	
tallShield		
		043
	s masari i nauee s i luim	

Рисунок 3 – Диалоговое окно выбора компонентов для установки

Поставьте флажок 🗹 напротив нужных компонентов. Под перечнем компонентов в строке: Требуется \_\_ МВ пространства на диске С отображается объем свободного пространства жесткого диска, требуемый для корректной установки всех выбранных компонентов.

Представлен следующий перечень компонентов:

- Базовая установка установка основного экземпляра ОРС DA Сервер;
- Документация руководство пользователя по установке и настройке ОРС DA Сервера Regul.

При выборе компонента ОРС DA Сервер будет установлен один экземпляр ОРС сервера, позволяющий работать с одиночным ПЛК либо с двумя ПЛК в резерве и доступный для ОРСклиентов под именем psregulopcda\_01. При необходимости, пользователь может динамически дополнительные экземпляры ОРС сервера, зарегистрировать что даст возможность подключения с одного АРМа к требуемому количеству ПЛК. Подробное описание приведено в разделе «Управление экземплярами ОРС сервера».

После выбора компонентов для установки нажмите кнопку Далее. Откроется диалоговое окно с сообщением, что мастер готов выполнить установку Regul OPC DA Server. Чтобы начать установку нажмите кнопку Установить.

Начнется копирование файлов и установка программы, что может занять некоторое время. Дождитесь окончания процесса и появления оповещения об успешном окончании установки. Нажмите кнопку Готово. По окончании установки программы автоматически будет создан ярлык в меню Пуск 🚔 , которым можно воспользоваться для ручного запуска приложения.

В ходе установки исполняемый файл будет автоматически зарегистрирован как СОМ ОРС DA сервер и станет доступен для подключения ОРС-клиентам. При этом язык интерфейса пользователя установленного приложения, по умолчанию, будет соответствовать языку, выбранному в начале установки

### НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ

После установки приложения конфигурационный файл config.ini будет расположен в папке:

c:\ProgramData\Prosoft-Systems\Regul\OPC DA Server\_01\ (папка может быть скрыта)

Полное описание параметров, содержащихся в файле **config.ini**, приведено в приложении В. Основные параметры, связанные с параметрами конфигурационного файла, вынесены в диалог настроек приложения.

#### Основные параметры

Запустите приложение и перейдите в основное меню Инструменты ⇒ Настройки... (Рисунок 4)

🚆 Regul OPC DA Сервер_01 вер.2.0.1		
Файл	Инструменты Помощь	
	Настройки	
	Журнал работы приложения Сформировать отчет по логам	
	Экземпляры приложения	

Рисунок 4 - Пункт основного меню Инструменты

В окне Настройки (Рисунок 5) доступны следующие подгруппы настроек: Резервирование, ПЛК, ОРС, Безопасность, Интерфейс приложения.

Резервирование Главный ПЛК : IP адрес [#1] : 192 . 168 . 1 . 1 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 2 . 1 X Pesepвный ПЛК : IP адрес [#1] : 192 . 168 . 1 . 2 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 1 . 2 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 1 . 2 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 2 . 2 X IP адрес [#2] : 192 . 100 IP A A T A T A A T A T A T A T A T A T A	c r pomor	
Главный ПЛК : IP адрес [#1] : 192 . 168 . 1 . 1 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 2 . 1 X Pesepвный ПЛК : IP адрес [#1] : 192 . 168 . 1 . 2 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 1 . 2 X IP адрес [#2] : 192 . 168 . 2 . 2 X Полное имя переменной 'Artusный ПЛК' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной 'IЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - таймаут контроля счетчика [мс] : 1000 ПЛК Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 ✓ При запуске загружать сохраненную синвольную конфигурацию Динамически отслеживать извенение сиввольную конфигурации	Резервирование	OPC
IP адрес [≠2]: 192.168.2.1 × Pesepвный ПЛК: IP адрес [≠1]: 192.168.1.2 × IP адрес [≠2]: 192.168.2.2 × IP adpec [±2]: 100 IP adpec	Главный ПЛК : IP адрес [#1] : 192 . 168 . 1 . 1 X	Игнорировать изменение ТОЛЬКО временной метки значения тега
Резервный ПЛК : IP адрес [#1] : <u>192.168.1.2</u> <u>X</u> IP адрес [#2] : <u>192.168.2.2</u> <u>X</u> Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Active Полное имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : <u>Application.GVL.Check_alive</u> - таймаут контроля счетчика [мc] : <u>1000</u> ПЛК Период чтения данных с контроллера [мc] : <u>1000</u> Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : <u>1000</u> Ф При запуске загружать сохраненную симеольную конфигурацию Динамически отслеживать изменение симеольной конфигурации	IP адрес [#2]: 192 . 168 . 2 . 1 X	МАХ кол-во значений по подписке в одной транзакции : 25000
IP адрес [#2]: 192.168.2.2 Х Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Active Полное имя переменной 'ГЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive - таймаут контроля счетчика [мс]: 1000 ПЛК Период чтения данных с контроллера [мс]: 1000 Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]: 1000 У При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динанически отслеживать изменение символьной конфигурации	Резервный ПЛК : IP адрес [#1] : 192 . 168 . 1 . 2 Х	МАХ кол-во ошибок отправки данных по подписке : 10
Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Active Donhoe имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive - таймаут контроля счетчика [мс] : 1000 ПЛК	IP adpec [#2]: 192.168.2.2 X	Закрывать ОРС-сервер при отключении последнего ОРС-клиента
Аррlication.GVL.CPU_Active Полное имя переменной 'ГЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Аррlication.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive - таймаут контроля счетчика [мс] : 1000 ПЛК Плк Период чтения данных с контроллера [мс] : 1000 Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 Й При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динанически отслеживать извенение символьной конфигурации	Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD :	
Полное имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Application.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive - таймаут контроля счетчика [мс] : 1000 ПЛК Пароль : ***** Интерфейс приложения : Пароль : ***** Интерфейс приложения : Показать окно С Свернуть окно в панель задач С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в панель задач С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системный трей Интерфейс приложения : О Показать окно С Свернуть окно в системных ПЛК Интерфейс приложения : О Показать и не обновлять дерево переменных ПЛК Интерфейско отслеживать изнечение символьную конфигурации	Application.GVL.CPU_Active	Безопасность
Аррlication.GVL.CPU_Default Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive - таймаут контроля счетчика [мc] : 1000 ПЛК	Полное имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD :	✓ Использовать учетные данные проекта Epsilon LD :
Контрольный счетчик : - полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive - таймаут контроля счетчика [мc] : 1000 ПЛК Период чтения данных с контроллера [мс] : 1000 Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 Гори запуске загружать сохраненную симеольную конфигурацию Динамически отслеживать изменение симеольной конфигурации	Application.GVL.CPU_Default	Погин : Admin
<ul> <li>полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive</li> <li>таймаут контроля счетчика [мс] : 1000</li> <li>Плк</li> <li>Плк</li> <li>При запуске приложения : Показать окно</li> <li>Свернуть окно в панель задач</li> <li>Свернуть окно в панель задач</li> <li>Свернуть окно в панель задач</li> <li>Свернуть окно в системный трей</li> <li>Толо</li> <li>Синхронизация с IEC задачами для всех переменных</li> <li>Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc'</li> <li>Сделать ПЛК активным при восстановлении связи</li> <li>Таймаут чтения данных из ПЛК (мс] : 1000</li> <li>При запуске загружать сохраненную символьную конфигурации</li> <li>Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации</li> </ul>	Контрольный счетчик :	
<ul> <li>таймаут контроля счетчика [мс]: 1000</li> <li>Плк</li> <li>При запуске приложения : С Показать окно</li> <li>Свернуть окно в панель задач</li> <li>Свернуть окно в системный трей</li> <li>Не создавать и не обновлять дерево переменных ПЛК</li> <li>Сделать ПЛК активным при восстановлении связи</li> <li>Таймаут чтения данных из ПЛК (мс) : 1000</li> <li>При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию</li> <li>Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации</li> </ul>	- полное имя переменной счетчика : Application.GVL.Check_alive	Пароль : ****
ПЛК При запуске загружать сохраненную синеольной конфигурацию Динамически отслеживать изменение симеольной конфигурации	- таймаут контроля счетчика [мс]: 1000	
ПЛК		интерфеистриложения
Период чтения данных с контроллера [мс]: 1000 Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]: 1000 Г При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	плк	При запуске приложения : • Показать окно
1000 Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 ✓ При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	Период чтения данных с контроллера [мс] :	О Свернуть окно в системный трей
Синхронизация с IEC задачами для всех переменных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 Г При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	1000	
Силхронязация с тес задачани для всех перененных Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 Г При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации		Г пе создавать и не ооновлять дерево переменных плт
Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc' Сделать ПЛК активным при восстановлении связи Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]: 1000 ✓ При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации		
<ul> <li>Сделать ПЛК активным при восстановлении связи</li> <li>Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]: 1000</li> <li>✓ При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию</li> <li>Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации</li> </ul>	Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc'	
Таймаут чтения данных из ПЛК [мс] : 1000 При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	Сделать ПЛК активным при восстановлении связи	
При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию     Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации     Ок	Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]: 1000	
Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию	
	Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	

Рисунок 5 – Основные параметры настройки конфигурации

#### Резервирование

Таблица	1 – Описание	параметров	настройки	резервирон	зания
пасстица		mapamerpob	naerponnar	pesepbnpoi	<i>Ja</i> 1111/1

Параметр	Описание
Главный/Резервный ПЛК: IP адрес [#1/2]	IP-адреса каналов подключения к двум контроллерам по двум интерфейсам для каждого ПЛК. Предполагается работа приложения либо с двумя ПЛК в резерве, либо с двумя ПЛК, на которых загружен один и тот же проект.
	По умолчанию, IP адреса #1 принадлежат к одной независимой подсети, а #2 – к другой. Например:
	Главный ПЛК IP адрес [#1] = 192.168.28.1/24
	Главный ПЛК IP адрес [#2]= 192.168.34.1/24
	Резервный ПЛК IP адрес [#1]= 192.168.28.2/24
	Резервный ПЛК IP адрес [#2]= 192.168.34.2/24
	Допускается настройка подключения к одиночному контроллеру REGUL по одному или двум интерфейсам.
$\wedge$	ВНИМАНИЕ!
	Настройка подключения к ПЛК с разными проектами недопустима!
Переменные 'Активный ПЛК' и 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD	При работе с двумя ПЛК в резерве ОРС сервер определяет активный ПЛК на основании значений двух флагов – переменных, которые добавлены в символьную конфигурацию проекта и считываются с самих ПЛК

При наличии в проекте компонента Резервирование / Redundancy (см. документацию «Конфигурирование резервированной системы на контроллерах серии Regul RX00») указанные переменные 'Активный ПЛК' и 'ПЛК по умолчанию', определяются, например, следующим способом:

#### Окно объявлений РОU

```
Stats : PsRedundancy.TStat2;
RedMode : SINT;
IsStateActive : BOOL; //флаг активности ПЛК
IsDefaultPlc : BOOL;
                       //флаг ПЛК по умолчанию
Окно кода POU
```

```
PsRedundancy.Synchronize3(FALSE, Stats);
RedMode := PsRedundancy.GetMode();
IsStateActive := (RedMode=PsRedundancy.ACTIVE) OR
(RedMode=PsRedundancy.ACTIVE STANDALONE);
IsDefaultPlc := PsRedundancy.IsCpuA();
```

Соответственно, в этих полях настроек задается полный путь к этим переменным в виде Имя Приложения Проекта / Имя РОU / Имя Переменной, (Рисунок 6)

Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD : Application.Redundancy\_POU.IsStateActive Полное имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD : Application.Redundancy\_POU.IsDefaultPlc

Рисунок 6 – Пример записи параметров



#### ВНИМАНИЕ!

В случае обрыва связи с ПЛК, когда ОРС сервер не может получить актуальные значения указанных флагов, выбор активного ПЛК с точки зрения ОРС сервера может не совпадать с фактическим состоянием подсистемы резервирования двух ПЛК

Продолжение таблицы 1

Параметр	Описание
Контрольный счетчик	Полное имя переменной счетчика проекта Epsilon LD, реализующей дополнительный механизм контроля состояния приложения/среды выполнения ПЛК. Переменная должна иметь тип UDINT и представляет собой простой счетчик, инкрементируемый в одной из задач приложения. Переменная должна быть добавлена в символьную конфигурацию проекта. При наличии подключения к контроллеру OPC сервер периодически вычитывает значение счетчика и, если его значение не меняется в течение периода, заданного в поле таймаута счетчика, то считается, что приложение на данном контроллере находится в состоянии ошибки (исключения/останова)

#### ПЛК

Таблица 2	– Описание	параметров	настройки	ПЛК
1 4000000	0	map and ip ob	mas pointer	

Параметр	Описание
Период чтения данных с контроллера [мс]	Период запроса (частота обновления в понимании «не чаще чем») текущих значений всех переменных контроллера (точнее, подмножества переменных, на которые есть подписка от ОРС- клиентов). При большом количестве считываемых в одном цикле данных и из-за ограниченной пропускной способности канала подключения, заданный период может не выдерживаться. В этом случае следующий цикл чтения будет начинаться сразу после окончания предыдущего
Синхронизация с IEC задачами для всех переменных	Включает режим синхронизации с IEC-задачами при чтении/записи всех переменных ПЛК

Параметр	Описание
Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_plc'	Если этот флаг включен, то внешний ОРС-клиент, через тег <b>Root.State.set_active_plc,</b> может задавать безусловный выбор активного контроллера вне зависимости от наличия с ним связи. То есть, если связь с ПЛК есть, то данные берутся из него, если связи нет, то все теги в общей группе PLC будут ВАD и переключения на другой контроллер не произойдет. По умолчанию, этот флаг выключен (настройка относится к алгоритму выбора активного ПЛК в случае работы с двумя ПЛК без резервирования с одинаковыми проектами) При этом ОРС сервер пробует сделать активным контроллер, заданный в <b>Root.State.set_active_plc</b> , если же с ним связи нет, то активным будет второй контроллер (если он на связи). Также поведение зависит от следующего параметра
Сделать ПЛК активным при восстановлении связи	Если этот флаг включен, то, после восстановления связи с контроллером, заданным в <b>Root.State.set_active_plc</b> , он снова станет активным. По умолчанию, этот флаг выключен (настройка относится к алгоритму выбора активного ПЛК в случае работы с двумя ПЛК без резервирования с одинаковыми проектами). При этом:
	<ul> <li>при записи в Root.State.set_active_plc будет выполнен следующий алгоритм – активным будет либо заданный контроллер, либо второй (в зависимости от наличия связи);</li> </ul>
	<ul> <li>если через Root.State.set_active_plc был выбран ПЛК1, затем с ПЛК1 связь пропала, активным стал ПЛК2, затем связь с ПЛК1 восстановилась – активным останется ПЛК2</li> </ul>
Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]	Таймаут обмена данными между ОРС сервером и ПЛК, в мс. Влияет на стабильность каналов подключения к ПЛК на чтение при запуске OPC сервера на нескольких APMax и большом количестве считываемых переменных. В случае отображения в журнале сообщений периодических ошибок чтения с ПЛК рекомендуется увеличить данный период
При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию	В процессе работы приложения при подключении к ПЛК и считывании с него символьной конфигурации (списка открытых переменных) эта информация сохраняется в файл. При включении этой настройки OPC сервер в момент старта (до подключения к ПЛК!) может загружать данные из этого файла и сразу предоставлять OPC-клиентам информацию по доступности переменных ПЛК, их типам и правам доступа. Рекомендуется включить эту опцию по умолчанию
Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	В процессе отладки работы с ПЛК может меняться его символьная конфигурация, могут появиться новые переменные или быть удалены ранее доступные. Может поменяться тип переменных и пр. Для отслеживания подобных изменений без перезапуска ОРС сервера требуется включить данную настройку. Однако, процесс сравнения предыдущей символьной конфигурации ПЛК с предположительно новой запускается при каждом подключении/восстановлении связи с ПЛК и является затратной по времени процедурой, особенно при большом количестве переменных. Поэтому включать эту опцию рекомендуется только на момент отладки проекта Epsilon LD

#### OPC

Таблица 3 – Описание параметров настройки ОРС

Параметр	Описание
Игнорировать изменение ТОЛЬКО временной метки значения тега	Если эта настройка включена, то значения тегов будут обновляться при изменении значения (value) или качества (quality) переменной контроллера; изменения только временной метки (timestamp) игнорируются. При выключении этой опции теги будут обновляться, даже если изменилась только временная метка (синхронный режим)
МАХ кол-во значений по подписке в одной транзакции	Определяет максимальное число новых значений тегов, отправляемых ОРС-клиенту по подписке в одной транзакции ( <b>OnDataChange</b> ). Относится к оптимизации работы ОРС-клиентов, блокирующих обратный вызов передачи данных по подписке для синхронной обработки новых значений
МАХ кол-во ошибок отправки данных по подписке	Задает максимальное количество ошибок отправки данных OPC- клиенту по подписке ( <b>OnDataChange</b> ), после которого данная OPC группа деактивируется в предположении, что OPC-клиент нештатно разорвал подключение
Закрывать ОРС сервер при отключении последнего ОРС-клиента	Если эта настройка включена, то приложение будет автоматически выгружено при отключении последнего ОРС-клиента (кроме случаев, когда ОРС сервер изначально был запущен вручную)

#### Безопасность

Таблица 4 – Описание параметра настройки безопасности

Параметр	Описание
Использовать учетные данные проекта Epsilon LD	Позволяет подключаться к контроллеру с учетными данными пользователя Online User проекта Epsilon LD

#### Интерфейс приложения

Таблица 5 – Описание параметров настройки интерфейса приложения

Параметр	Описание			
При запуске приложения	Определяет отображение главного окна приложения при запуске:			
	– обычное окно,			
	– свернутое в панель управления,			
	<ul> <li>в системный трей</li> </ul>			
Не создавать и не обновлять дерево переменных ПЛК	Если эта настройка включена, то, после подключения к ПЛК и получения его символьной конфигурации, дерево переменных в окне приложения отображаться не будет.			
	Иначе, при подключении к ПЛК в окне приложения отображается дерево всех (!!!) переменных из символьной конфигурации в 6-кратном объеме (ветки PLC1, PLC2, PLC_consistent, PLC1_consistent			
	и PLC2_consistent являются дубликатами PLC). Если нет необходимости в наблюдении текущих значений переменных в окне			

Параметр	Описание
	приложения самого ОРС сервера, то рекомендуется отключить построение дерева переменных с помощью этой настройки. Иначе, при большом количестве экспортируемых в символьной конфигурации переменных проекта (от 10000 и более), построение дерева занимает продолжительное время и блокирует графический интерфейс пользователя. Обновление значений переменных внутреннего представления ОРС сервера при этом создает дополнительную нагрузку на процессор АРМа.
	Другим вариантом является уменьшение отмеченных галочками переменных в символьной конфигурации проекта Epsilon LD до минимального необходимого объема

Соотнесение основных параметров приложения с параметрами файла конфигурации представлено в таблице В.1 приложения В.

#### Журнал событий

Перейдите в пункт меню Инструменты ⇒ Журнал работы приложения...(Рисунок 7).

Журнал работ	урнал работы приложения						
Сообщений:	Сообщений: 31 Собщений > 1000) Очистить ветоматическую очистку (если сообщений > 1000)						
Важность	Дата	Источник					
Error	2019-05-27 10:20:28.588364	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] ошибка подключения - 'RESULT_PLC_NOT_CONNECTED'	PLC				
Info	2019-05-27 10:20:14.300007	К_1] канал на запись[192.168.34.110] открыт PLC					
Info	2019-05-27 10:20:13.934435	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] [Резервирование].[ПЛК по умолчанию] = ДА	(1) резервный канал [192, 168, 34, 110] [Резервирование], [ПЛК по умолчанию] = ДА PLC				
Info	2019-05-27 10:20:13.934434	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] [Резервирование].[Ведущий] = ДА	PLC				
Warning	2019-05-27 10:20:13.684884	[ПЛК_1] канал на запись[172.29.23.215] закрыт	PLC				
ОК	2019-05-27 10:20:13.518851	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] активный	PLC Manager				
Info	2019-05-27 10:20:13.517851	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215]> [ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110]	PLC Manager				
Error	2019-05-27 10:20:13.481843	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] Ошибка чтения с ПЛК	PLC				
Warning	2019-05-27 10:20:13.481343	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] закрыт	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:16.329046	[ПЛК_2] резервный канал[192.168.34.120] [Резервирование].[ПЛК по умолчанию] = нет	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:16.329045	[ПЛК_2] резервный канал[192.168.34.120] [Резервирование].[Ведущий] = нет	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:16.242027	[ПЛК_2] резервный канал[192.168.34.120] открыт	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:15.278335	IK_2] основной канал[172.29.23.216] [Резервирование].[ПЛК по умолчанию] = нет PLC					
🗌 Info	2019-05-27 09:25:15.277835	[ПЛК_2] основной канал[172.29.23.216] [Резервирование].[Ведущий] = нет	PLC				
🗌 Info	2019-05-27 09:25:15.198819	[ПЛК_2] основной канал[172.29.23.216] открыт	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:14.235627	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] [Резервирование].[ПЛК по умолчанию] = ДА	PLC				
🗌 Info	2019-05-27 09:25:14.235626	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] [Резервирование]. [Ведущий] = ДА	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:14.147108	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] открыт	PLC				
🗌 Info	2019-05-27 09:25:13.688018	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] [Резервирование].[ПЛК по умолчанию] = ДА	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:13.688017	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] [Резервирование].[Ведущий] = ДА	PLC				
ОК	2019-05-27 09:25:13.432466	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] активный	PLC Manager				
Info	2019-05-27 09:25:13.428466	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] [Резервирование].[ПЛК по умолчанию] = ДА	PLC				
Info	2019-05-27 09:25:13.428465	[ПЛК_1] основной канал[172.29.23.215] [Резервирование].[Ведущий] = ДА	PLC	-			
Вывод сооб	щений: Остановить Запу	стить	OK	Выход			

Рисунок 7 – Журнал работы приложения

Журнал служит для отображения событий, позволяющих пользователю наблюдать за ходом подключения к ПЛК и самостоятельно выявлять следующие исключительные ситуации:

- отсутствие связи с ПЛК по указанному IP-адресу (ошибка ping);
- неверные (или отсутствующие) логин и пароль для подключения к ПЛК;
- переключение активного канала связи с ПЛК по причине:
  - о изменения состояния объекта Redundancy,
  - потери связи с ПЛК по отдельному интерфейсу, 0

- о ошибки чтения/записи данных
- о остановки контрольного счетчика (ошибка среды выполнения ПЛК при возникновении исключительной ситуации);
- ошибки запроса данных со стороны ОРС-клиентов для переменных, отсутствующих в символьной конфигурации ПЛК.

В верхней части окна отображается количество накопленных сообщений. Существует ограничение в 1000 сообщений, при превышении которого вывод новых сообщений приостанавливается, о чем выводится предупреждающее сообщение (Рисунок 8).

Журнал	урнал работы приложения					
Сообще	ений: 1	1001 > MAX(1000) !!! Вывод сооб	щений приостановлен!	🔲 Включить автоматическую оч	нистку (если сообщений >1000)	Очистить все
Важн	юсть	Дата	Сообщение		Источник	
En En	ror	2019-05-27 10:43:31.343360	[ПЛК_2] основной канал[172.29.23.216] ошибка подключения - 'RESULT_PLC_LOGIN_FAILED' PLC			
Er Er	ror	2019-05-27 10:43:31.141319	[ПЛК_1] резервный канал[192.168.34.110] ошибка подключения - 'RESULT_PLC_LOGIN_FAILED' PLC			
Er Er	ror	2019-05-27 10:43:31.080307	[ПЛК_2] резервный канал[192.168.34.120] ошибка подключения - 'RESULT_PLC_LOGIN_FAILED' PLC			

Рисунок 8 – Предупреждающее сообщение

В этом случае пользователь может либо очистить все текущие сообщения вручную, нажав кнопку *Очистить все*, либо установить флажок в строке **Включить автоматическую очистку...** Новые сообщения добавляются вверх списка. После очистки необходимо нажать кнопку *Запустить* для возобновления вывода сообщений в окно.

Пункт меню **Инструменты** ⇒ **Сформировать отчет по логам** при возникновении нештатной ситуации в работе OPC сервера позволяет автоматически сохранить в один архив все лог-файлы приложения и файл настроек для дальнейшей отправки в службу техподдержки Prosoft-Systems (см. раздел «Обращение в службу технической поддержки»).

#### Управление экземплярами ОРС сервера

По умолчанию, устанавливается один экземпляр ОРС сервера, доступный для ОРС-клиентов по имени *psregulopcda\_01*. Он позволяет подключиться к одному ПЛК либо к двум ПЛК (в резерве или с одинаковыми проектами). В ситуациях, когда с одного APMa требуется производить контроль более чем одной подсистемой управления, построенной на базе ПЛК REGUL, ОРС сервер предоставляет возможность добавления дополнительных независимых экземпляров приложения с идентичной функциональностью.

Для добавления/удаления экземпляров приложения, выберите в главном меню пункт Инструменты ⇒ Экземпляры приложения (Рисунок 9). В открывшемся диалоге будет отображаться список зарегистрированных в системе экземпляров ОРС сервера. Сразу после установки будет доступен единственный экземпляр.

Имя	Добавить
psregulopcda_01	
	Удалить
	Открыть
•	

Рисунок 9 – Диалоговое окно управления экземплярами

#### Добавление экземпляра

Чтобы добавить новый экземпляр приложения, нажмите на кнопку *Добавить*. Для добавления доступны варианты с нумерацией от 02 до 99. Программа предложит добавить экземпляр с ближайшим свободным номером. При этом вручную задать имя нового экземпляра невозможно. После подтверждения добавления и успешной регистрации в системе нового экземпляра OPC сервера, программа добавит его в список экземпляров, и он будет доступен для OPC-клиентов под указанным именем (Рисунок 10).

Управление экземплярами приложени	IA 📑 🖂 🗙
Зарегистрированные экземпляры: Имя	Добавить
psregulopcda_01 psregulopcda_02	Удалить
Внимание!	×
Новый экземпляр ОРС-сервера 'р: добавлен и зарегистрирован	sregulopcda_03' успешно ОК
· · ·	
	ОК

Рисунок 10 – Добавление экземпляра

#### Удаление экземпляра

Для удаления экземпляра необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку Удалить.



#### ВНИМАНИЕ!

Экземпляр psregulopcda\_01 недоступен для удаления с помощью указанного диалога. Он удаляется только при деинсталляции программного продукта. Также невозможно удалить собственный запущенный экземпляр приложения. Для этого нужно выполнить процедуру удаления в окне другого экземпляра.

ВАЖНО! Перед удалением программного продукта пользователю необходимо самостоятельно удалить все экземпляры (кроме первого) с помощью данного диалога

#### Запуск экземпляра

После регистрации нового экземпляра он становится доступным для подключения и браузинга в ОРС-клиенте.

Также экземпляр можно запустить, выбрав его имя в списке и нажав кнопку Открыть.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕРВЕРА

При подключении OPC сервера к контроллерам хотя бы по одному каналу (здесь канал – это подключение по одному из IP-адресов к любому ПЛК), в левой части окна приложения в ветках **Root.PLC/PLC1/PLC2/\_consistent** отобразится дерево переменных символьной конфигурации проекта (см. раздел выше), загруженного в контроллер (Рисунок 11).

#### ВНИМАНИЕ!

Во всех ветках набор переменных будет одинаков, так как предполагается, что OPC сервер работает с двумя ПЛК в резерве, либо с двумя ПЛК, на которые загружен один и тот же проект

Root	Имя тега	Значение	Время	Ка	Тип	Д
	active plc	1	2020-09-04 10:01:53.331	Good	VT I4	R
	link1_name	172.29.34.0	2020-09-04 10:01:52.271	Good	VT_BSTR	R
Ġ <b>F</b> I GVL	link1_status	1	2020-09-04 10:01:52.382	Good	VT_BOOL	R
	link2_name		2020-09-04 10:01:52.271	Good	VT_BSTR	R
	link2_status	0	2020-09-04 10:01:52.272	Good	VT_BOOL	R
	plc_11	2	2020-09-04 10:01:53.493	Good	VT_I4	R
	plc_11_ip	172.29.34.134	2020-09-04 10:01:52.223	Good	VT_BSTR	R
PLC1	plc_12	0	2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_I4	R
PLC1_consistent	plc_12_ip		2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_BSTR	R
PLC2	plc_21	0	2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_I4	R
PLC2_consistent	plc_21_ip		2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_BSTR	R
State	plc_22	0	2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_I4	R
	plc_22_ip		2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_BSTR	R
	plc_link_error	0	2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_BOOL	R
	set_active_plc	0	2020-09-04 10:01:52.264297	Good	VT_I4	R
						-
B Inkz_name						-
link2_status						-
						-
						-
						-
						-
						-
99 plc 21 in						-
	l					-
	l					-
B pic_22_ip	l					-
						-
····· 🖀 set_active_plc						-

Рисунок 11 - Дерево переменных проекта

В ветке **Root.State** отображаются теги состояния подключения и сетевых интерфейсов (Таблица 6).

ToGurre	6	Torr		
гаолица	0 -	геги	состояния	подключения

Теги	Описание		
Root.State.plc_xy (х – номер ПЛК, у – номер интерфейса)	<ul> <li>Содержат код состояния подключения к контроллеру:</li> <li>0 – нет подключения;</li> <li>1 – подключение установлено;</li> <li>2 – подключение установлено и этот канал является активным на данный момент</li> </ul>		

Теги	Описание
Root.State.plc_xy_ip	Содержат IP-адреса каналов из конфигурационного файла
Root.State.linkX_name	Показывают номер подсети соответствующего сетевого интерфейса
Root.State.linkX_status	Статус соответствующего сетевого интерфейса (сетевой кабель подключен – 1, обрыв – 0)
Root.State.plc_link_error	Принимает значение 1 в случае потери связи между контроллерами в схеме с резервированием (оба являются активными)
Root.State.set_active_plc	Позволяет управлять выбором ведущего контроллера с верхнего уровня (APMa) согласно алгоритму (см. Приложение А) и настроечным параметрам п.п.2.8 и 2.9 (см. Приложение В). Запись в тег значения 1 или 2 задает номер ведущего контроллера, прочие значения выключают управление с верхнего уровня
Root.State.active_plc	Отображается номер (1,2) текущего активного контроллера или 0 при его отсутствии

Ветка **Root.PLC** является «общей» – в ней отображаются значения переменных, полученных по активному на данный момент каналу связи с активного (с точки зрения OPC сервера) контроллера в схеме с резервированием (и без).

Дополнительные ветки **Root.PLC1** и **Root.PLC2** используются для обмена данными напрямую с каждым контроллером по отдельности.

Ветки Root.PLC\_consistent, Root.PLC1\_consistent и Root.PLC2\_consistent используются аналогично для подключения OPC-клиента к текущему активному ПЛК и напрямую ПЛК1/ПЛК2 с поддержкой синхронизации с IEC задачами операций чтения/записи только для переменных из этих подгрупп.



#### ВНИМАНИЕ!

В интерфейсе программы отображаются/обновляются значения только тех переменных, на которые есть подписка со стороны ОРС-клиентов, и которые вычитываются с контроллеров

По умолчанию, для работы напрямую с первым и вторым контроллером создаются ветки **Root.PLC1 (Root.PLC1\_consistent)** и **Root.PLC2 (Root.PLC2\_consistent).** OPC-клиенты могут работать с тегами из этих веток для чтения и записи в определенный ПЛК. При OPC-браузинге путь к тегам показывается, начиная с префиксов **PLC1 (Root.PLC1\_consistent)** и **PLC2 (Root.PLC2\_consistent).** Под «первым» и «вторым» ПЛК здесь понимаются контроллеры, для которых IP-адреса заданы в настройках [plc1\_port1, plc1\_port2] и [plc2\_port1, plc2\_port2] соответственно.



#### ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы OPC-группа была привязана к конкретному контроллеру, OPCклиент должен добавлять в эту OPC-группу только OPC-теги с соответствующим префиксом – либо PLC1 (Root.PLC1\_consistent), либо PLC2 (Root.PLC2\_consistent)

Если, по ошибке, в одну OPC-группу будут добавлены OPC-теги с разными префиксами, то OPC-группа будет привязана к конкретному ПЛК по префиксу последнего добавленного OPCтега. При этом запись в эти теги будет производиться в конкретный контроллер (при наличии с ним связи), независимо от того, является ли он активным на данный момент.

Чтение переменных контроллера (при наличии с ним связи), связанных с такими ОРС тегами, будет также производиться из этого контроллера независимо от того, является ли этот контроллер активным на данный момент.

При потере связи с контроллером у всех связанных с ним тегов в соответствующей подгруппе выставляется качество BAD.

Возможно включение настройки Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации (см. п.п. 2.26 таблицы В.1) на время разработки и отладки проекта, когда при заливке приложения в контроллер возможно изменение символьной конфигурации проекта и это требуется отслеживать без перезапуска ОРС сервера. Большое число переменных в символьной конфигурации (>10000) приводит к существенным задержкам на этапе сравнения старой и новой конфигурации, поэтому в рабочем режиме эту настройку рекомендуется отключать.

### НАСТРОЙКА СРЕДЫ EPSILON LD

Для того, чтобы данные с ПЛК передавались посредством протокола ОРС, необходимо в программе Epsilon LD добавить компонент Symbol Configuration (символьная конфигурация) в опциях проекта IEC-приложения. В контекстном меню приложения (Application) выберите Добавить объект (Add object) ⇒ Symbol Configuration...(Рисунок 12).



Рисунок 12 - Добавление компонента символьной конфигурации

Для добавления переменных приложения выберите объект Symbol Configuration в дереве устройств (двойной щелчок мыши по названию объекта). Откроется вкладка Symbol Configuration. Выберите нужную папку (PLC PRG, GVL и т.д.) и в ней появится список переменных, определенных в ІЕС-приложении (Рисунок 13). Установите флажок напротив тех переменных, взаимодействие с которыми будет обеспечиваться протоколом ОРС.



Рисунок 13 - Выбор переменных проекта для экспорта

### ПОДДЕРЖКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

ОРС сервер предлагает набор механизмов поддержки резервирования, позволяющих отслеживать активность одного из контроллеров и, соответственно, переключать передачу данных в ОРС-интерфейс по выбранному каналу обмена данными с контроллером согласно следующим алгоритмам, выбранному типу резервирования и настройкам ОРС сервера.

#### Аппаратное резервирование

В случае использования аппаратного резервирования согласно документации «Конфигурирование резервированной системы на контроллерах серии Regul RX00» необходимо произвести настройку согласно п.п.2.6, 2.7 (см. таблицу В.1), добавив соответствующие переменные в символьную конфигурацию проекта Epsilon LD. Выбор активного контроллера при этом будет синхронизирован с работой компонента Redundancy.

#### Программное резервирование

Выбор активного контроллера (из двух контроллеров с одинаковым проектом) выполняется на основании:

- наличия подключения к обоим контроллерам по двум интерфейсам;
- явного выбора активного контроллера через тег Root.State.set\_active\_plc;
- настроек согласно п.п.2.5, 2.8, 2.9 (см. таблицу В.1).

#### Вспомогательные механизмы

Контрольный счетчик – активируется в настройках согласно п.п.2.20, 2.21 (см. таблицу В.1). Служит для обработки внештатной ситуации (исключения) в работе приложения/среды исполнения, когда все значения переменных символьной конфигурации, включая флаги аппаратного резервирования, замораживаются (с достоверным качеством значения), а выполнение приложения (рабочего цикла) останавливается. Может применяться в обоих случаях резервирования. Выполняется на самом последнем этапе выбора активного контроллера.

Состояние приложения (RUN/STOP) на контроллере – настройка согласно п.п.2.10 (см. таблицу В.1). Рекомендуется использовать в <u>отладочных целях</u>, так как достоверный результат обеспечивается, только если приложение на контроллере одно или все приложения на контроллере имеют одинаковый статус выполнения. Дополнительно, каждый запрос статуса приложения на ПЛК приводит к генерации системных событий Login / Logout, что может быть нежелательно для конечного пользователя.

### ПОДДЕРЖКА ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ

ОРС сервер поддерживает целостность данных при записи/чтении набора переменных с помощью следующего механизма синхронизации с IEC задачами среды исполнения:

- 1. Клиентский запрос на чтение/запись ожидает момента, когда появится достаточный временной промежуток между выполняемыми IEC задачами;
- 2. Блокируется запуск IEC задач на время выполнения операции чтения/записи переменных;
- 3. После выполнения разрешается работа планировщика задач.



#### ВНИМАНИЕ!

При использовании описанного выше механизма синхронизации не гарантируется стабильная работа контроллера

Включение синхронизации возможно двумя способами:

- Первый. Включение в настройках ОРС сервера опции Синхронизация с IEC задачами для всех переменных (см. таблицу 2). В этом случае синхронизация будет использована для всех операций чтения/записи для всех переменных, к которым обращаются ОРСклиенты.
- Второй. При подключении к ОРС серверу ОРС-клиент использует теги из специальных подгрупп - Root.PLC\_consistent, Root.PLC1\_consistent и Root.PLC2\_consistent. При этом синхронизация включается только для операций чтения/записи наборов переменных, В которых присутствует хотя бы один тег с префиксом Root.PLCx\_consistent.

Дополнительно требуется настройка проекта Epsilon LD. Для поддержки работы синхронизации со стороны среды исполнения ВСЕ приложения должны поддерживать этот режим, иначе операции чтения/записи будут завершаться с ошибкой. Для включения данной опции в приложении необходимо:

> 1. Для БЕЗ объекта приложений символьной конфигурации включение производится только через диалог Свойства... в контекстном меню объекта контроллера (Рисунок 14).



Рисунок 14 – Настройка проекта

В диалоге нужно открыть вкладку Опции и установить флажок в поле Синхронизация переменных доступа и МЭК-задач (Рисунок 15).

–Режим и	терактивного ло	гина —		
💿 Нет				
🔿 Ввест	ID			
() Нажа	ь клавишу			
() Мигну	гь (= помигать св	етодиодом)		
🔽 Синхр	онизация перемен	ных доступа и МЭ	Ж-задач	
на устро	очено, джиттер д истве может увели	ля всех мэк-прил ичиться!	ожении	

Рисунок 15 – Включение синхронизации

 Для приложений, включающих объект символьной конфигурации, поддержку синхронизации можно, дополнительно к первому способу, включить через свойства самой символьной конфигурации. Для этого после двойного клика на объекте символьной конфигурации в открывшейся вкладке нужно выбрать в меню Установки ⇒ Настроить синхронизацию с МЭК-задачами... (Рисунок 16).



Рисунок 16 - Настройка синхронизации

В открывшемся диалоге свойств объекта контроллера (аналогично п.1) установите опцию Синхронизация переменных доступа и МЭК-задач.

После изменения настройки необходимо с помощью загрузки обновить все приложения на ПЛК, включая их загрузочные проекты.

Синхронизация операций чтения/записи приводит к задержке запуска IEC задач и увеличению джиттера. Чем больше переменных обрабатывается с синхронизацией, тем большее влияние оказывается на планирование выполнения IEC-задач. Задержке подвергаются все приложения среды исполнения, независимо от того, имеют они символьную конфигурацию или нет, принадлежат к разным проектам или к одному. Сама синхронизация возможна только при поддержке этого режима всеми приложениями, загруженными в ПЛК

С другой стороны, выполнение операций чтения/записи также зависит от выполняемых IEC задач - при большой нагрузке на процессор ПЛК (~100%) и/или длительности выполнения задач в интервале нескольких сот миллисекунд операция чтения/записи может завершиться с ошибкой по таймауту.

Для минимизации негативных эффектов следует придерживаться следующих правил:

- использовать синхронизацию только для тех переменных, для которых это необходимо;
- разделять переменные с синхронизацией и без в отдельные наборы данных;
- разбивать большие списки переменных с синхронизацией на несколько небольших;
- увеличивать период чтения циклических переменных.

### ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для обращения в техническую поддержку Пользователю необходимо сформировать запрос на сайте технической поддержки: https://support.prosoftsystems.ru, либо отправить письмо по электронной почте: tp@prosoftsystems.ru. В первом случае требуется предварительная регистрация.

Обращение обязательно должно содержать следующие сведения:

- подробное описание сложившейся ситуации;
- наименование объекта и его месторасположение;
- наименование системы автоматизации;
- модель ПЛК;
- серийный номер ПЛК;
- версия среды разработки Epsilon LD;
- версия СПО-контроллера;
- версия OPC DA Servera;
- архив с лог-файлами (см. раздел «Журнал событий»);
- архив с лог-файлами, включающими в себя период времени, когда произошел отказ;
- дата и время возникновения отказа. А также периодичность и устойчивость повторения подобных отказов в случае, если такая информация имеется.

Желательно прислать проект для Epsilon LD, так как это может значительно упростить и ускорить процесс поиска причины отказа.

Для того, чтобы узнать, как получить необходимую информацию (сведений о версии Epsilon LD, версии СПО и так далее), ознакомьтесь с содержимым документа «Epsilon LD User Guide DPA 302».

### ПРИЛОЖЕНИЕ А. АЛГОРИТМ ВЫБОРА АКТИВНОГО КОНТРОЛЛЕРА

При настроенном резервировании OPC сервер ориентируется на переменные приложения контроллера. Эти переменные определяют контроллер, активный на данный момент (параметр п.п.2.6 – plc\_main\_check\_tag = Application.GVL.CPU\_Active) и контроллер по умолчанию (параметр п.п.2.7 – plc\_main\_check\_tag2= Application.GVL.CPU\_Default).



Рисунок 17 - Алгоритм выбора активного контроллера

Иначе выбор происходит согласно алгоритму без резервирования. При этом анализируется:

- наличие подключения по четырем каналам к двум контроллерам;
- настройки параметров согласно п.п.2.5, 2.8, 2.9 (см. таблицу В.1);
- запись в тег выбора активного контроллера Root.State.set\_active\_plc.

Если выполнена настройка параметра согласно п.п.2.20 (см. таблицу В.1), то на последнем шаге после выбора активного контроллера дополнительно происходит проверка счетчика переменной отслеживания активности приложения/среды выполнения для этого контроллера и окончательный выбор, какой контроллер считать активным.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

При начальном подключении ОРС сервера к контроллеру и первом вычитывании переменных по каждому из каналов создается высокая нагрузка на процессор, что может привести к потере связи (из-за таймаута ожидания ответа от ПЛК) по остальным каналам подключения (активным или нет) с соседних АРМов и нежелательной многократной смене номера активного канала (и, в конечном счете, контроллера).

Стабильность подключений с нескольких АРМов к одному ПЛК достигается путем увеличения таймаута обмена данными между ОРС сервером и ПЛК (согласно п.п.2.22, см. таблицу В.1).



#### ВНИМАНИЕ!

Минусом увеличения значения таймаута обмена является увеличение времени обнаружения обрыва связи по активному каналу – оно составляет удвоенное значение таймаута обмена

Для примера (конкретные временные задержки зависят от конфигурации APMa!), при фиксированной «нулевой» загрузке процессора ПЛК Regul R500 (пустой проект) и заданном значении таймаута обмена данными 1000 мс получаем следующие значения в таблице Б.1 (под клиентом подразумевается один канал связи между ОРС сервером и ПЛК).

Кол-во тегов/кол-во подключений	1000	2000	5000	10000	
Время первого цикла с	Время первого цикла опроса при одновременном подключении к ПЛК, мс				
1 клиент	~70	~130	~330	~720	
2 клиента	~80/160	~150/200	~400/460	~900/1200	
3 клиента	~110/160/200	~200/300/450	~550/800/1100	~1100/2500/3000	
5 клиентов	~170/210/250/320/540	~350/520/610/ 720/1000	610/1200/1600/ 2100/2400	1400/2200/3800/ 4100/5200	
Время последующих ц	иклов опроса, мс	•		•	
1 клиент	~12	~23	~60	~115	
2 клиента	~12	~24-25	~60	~130	
3 клиента	~12	~22-24	~63	~160	
5 клиентов	~12	~22-24	~70	~160-400	
Процент загрузки цент	Процент загрузки центрального процессора ПЛК				
1 клиент	~2%	4-5%	10-11%	20-21%	
2 клиента	~4%	8-9%	21%	42%	

Таблица Б.1 – Зависимость временных и нагрузочных характеристик от конфигурации

Кол-во тегов/кол-во подключений	1000	2000	5000	10000
3 клиента	~7%	12-13%	32-33%	62-64%
5 клиентов	10-11%	22-23%	53-54%	80-82%

Как следует из таблицы:

- в наихудшем варианте при одновременном подключении нескольких ОРС серверов к одному контроллеру – при росте числа тегов увеличивается время первоначального считывания и уменьшается стабильность последующих подключений;
- если подключению не хватает выставленного значения таймаута в 1000 мс требуется либо увеличить таймаут, либо подключения установятся при следующих попытках с тем же таймаутом в 1000 мс, когда первые подключения перейдут к циклическому чтению и нагрузка на процессор и среду исполнения снизится;
- при разнесенных по времени нескольких подключениях ОРС серверов к контроллеру, ошибок ожидания таймаута при подключении и первом цикле чтения возникать не должно; но создаваемая при этом нагрузка может привести к таймауту обмена в «соседнем» канале, который уже перешел на циклическое чтение и для него задан небольшой таймаут обмена; в этом случае значение таймаута следует увеличить;
- время циклического чтения почти не зависит от количества установленных подключений и растет с увеличением числа тегов;
- процент загрузки процессора контроллера зависит и от числа тегов, и от числа подключений.

В рамках работы одного OPC сервера, подключения к одному контроллеру по двум интерфейсам синхронизируются и разнесены по времени. Синхронизации подключений между OPC серверами, запущенными на разных APMax, нет.

При увеличении стартовой загрузки контроллера, все времена вычитывания (и первоначальное, и последующие) увеличиваются, соответственно, падает стабильность подключения каналов, что требует соответствующего увеличения значения таймаута обмена.

### ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
1		Секция [options]	
1.1		log = 1	Включение (1)/ выключение (0) файлового журнала работы программы
1.2		logname = filelog.log	Базовое имя для лог-файлов и имя для текущего лог-файла. Более старые лог-файлы нумеруются с нарастающей нумерацией от 001 до XXX
1.3		logcount = 10	Максимальное количество лог- файлов N. Самый старый лог-файл с номером N+1 удаляется
1.4		logsize = 10.0	Максимальный размер каждого лог-файла в МБ
1.5		confirm_exit = 1	Если задано значение 1, то при ручном закрытии приложения будет дополнительно отображаться диалог-запрос подтверждения закрытия
1.6		exit_mode = 1	При заданном значении 0 закрытие приложения будет происходить мгновенно с аварийным закрытием главного процесса. Иначе, выгрузка проводится в штатном режиме с ожиданием всех потоков и освобождением ресурсов
1.7	МАХ кол-во значений по подписке в одной транзакции:	max_opc_tags_to_send = 5000	Максимальное количество ОРС- тегов, отдаваемых ОРС-клиенту по подписке в рамках одной транзакции
1.8	Закрывать ОРС-сервер при отключении последнего ОРС-клиента	close_on_last_opc_client = 1	Если задано значение 1, то приложение будет автоматически выгружено при отключении последнего ОРС-клиента (кроме случаев, когда ОРС сервер изначально был запущен вручную)

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
1.9	МАХ кол-во ошибок отправки данных по подписке:	opc_client_max_errors = 10	Максимальное количество ошибок отправки данных ОРС-клиенту по подписке (OnDataChange), после которого данная ОРС-группа деактивируется в предположении, что ОРС-клиент нештатно разорвал подключение
1.10	Игнорировать изменение ТОЛЬКО временной метки значения тега	update_tags_if_only_timestamp_ch anged = 0	Если задано значение 0, то значения тегов будут обновляться при изменении значения (value) или качества (quality) переменной контроллера, изменения только временной метки (timestamp) игнорируются. При установке значения 1 теги будут обновляться даже если изменилась только временная метка (синхронный режим)
1.11 и 1.12	При запуске приложения: - Показать окно	on_startup_hide_in_taskbar = 0 on_startup_hide_in_tray = 0	Если не заданы значения (= 0), то при старте будет показано окно приложения
1.11	- Свернуть окно в панель задач	on_startup_hide_in_tray =	Если задано значение 1, то при старте окно приложения будет свернуто в панель управления
1.12	- Свернуть окно в системный трей	on_startup_hide_in_tray =	Если задано значение 1, то при старте окно приложения будет свернуто в системный лоток (tray)
1.13	Не создавать и не обновлять дерево переменных ПЛК	dont_create_params_tree = 0	Если задано значение 1, то, после подключения к ПЛК и получения его символьной конфигурации, дерево переменных в окне приложения отображаться не будет
2		Секция [plc]	
2.1	Главный ПЛК:		IP-адреса каналов подключения к
	IP адрес [#1]	plc1_port1 = xxx.xxx.xxx	двум интерфейсам (port1 и port2) по
	IP адрес [#2]	plc1_port2 = xxx.xxx.xxx	для каждого ПЛК; предполагается работа приложения либо с двумя
	Резервный ПЛК:		ПЛК в резерве, либо с двумя ПЛК, на которых загружен один и тот же
	IP адрес [#1]	plc2_port1 = xxx.xxx.xxx	проект. Настройка подключения к ПЛК с
	IP адрес [#2]	plc2_port2 = xxx.xxx.xxx.xxx	разными проектами недопустима

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
2.2	Использовать учетные данные проекта Epsilon LD:	plc_use_user_login = 0	Подключение к контроллеру, для которого в Epsilon LD был заведен Online User. Если задано значение 1, то при подключении используется пара Login/Password из пп.2.3-2.4
2.3	Логин:	plc_user_login =	Имя пользователя (Login) для подключения
2.4	Пароль:	plc_user_password =	Пароль пользователя (Password) для подключения
2.5		plc_main = 1	Номер (1 или 2) ведущего контроллера на момент старта приложения, до момента вычитывания этой информации из самих контроллеров
2.6	Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD	plc_main_check_tag = Application.GVL.CPU_Active	Полное имя переменной в проекте Epsilon LD, определяющей статус ведущего/резервного (True/False) контроллера, в случае наличия связи между контроллерами в схеме с резервированием. Может иметь произвольное название в проекте – оно же задается в этом параметре
2.7	Полное имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD	plc_main_check_tag2= Application.GVL.CPU_Default	Полное имя переменной в проекте Epsilon LD, определяющей статус ведущего/резервного (True/False) контроллера по умолчанию при ошибке синхронизации между двумя контроллерами (в случае, когда у обоих флаг CPU_Active = True). Может иметь произвольное название в проекте – оно же задается в этом параметре
2.8	Выбор активного ПЛК через тег 'ROOT.State.set_active_ plc'	plc_use_hard_arm_selection = 0	Если задано значение 1,то через тег Root.State.set_active_plc происходит безусловный выбор активного контроллера вне зависимости от наличия с ним связи – если связь с ним есть, то данные берутся из него, если связи нет, то все теги в общей группе PLC будут BAD и переключения на другой контроллер не произойдет; значение по умолчанию 0 – в этом случае OPC сервер пробует сделать активным контроллер, заданный в Root.State.set_active_plc, если же с ним связи нет, то активным будет второй контроллер (если он на

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
			связи), также поведение зависит от параметра пп.2.9
2.9	Сделать ПЛК активным при восстановлении связи	plc_set_active_on_link_restore = 0	Если задано значение 1, то, после восстановления связи с контроллером, заданным в Root.State.set_active_plc, он снова станет активным; по умолчанию значение 0, при этом:
			при записи в Root.State.set_active_plc будет выполнен алгоритм как при plc_use_hard_arm_selection = 0 (см. пп.2.8) – активным будет либо заданный контроллер, либо второй (в зависимости от наличия связи);
			если через Root.State.set_active_plc был выбран ПЛК1, затем с ПЛК1 связь пропала, активным стал ПЛК2, затем связь с ПЛК1 восстановилась – активным останется ПЛК2
2.10		plc_enable_app_state_check = 0	Если задано значение 1, то ОРС сервер дополнительно отслеживает состояние приложения в контроллере (RUN/STOP), которое может быть установлено в режиме отладки из среды Epsilon LD или с помощью переключателя на процессорном модуле.
			Рекомендуется использовать только в отладочных целях. На форме настроек в приложении значение инвертировано
2.11		plc1_tags_prefixes= PLC1; TAG_PREFIX_2; TAG_PREFIX_3;	Префиксы в именах ОРС-тегов, определяющих привязку ОРС- группы этих тегов к конкретному контроллеру, в данном случае к первому в конфигурации. Префикс PLC1 задан по умолчанию и соответствует ветке тегов Root.PLC1

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
2.12		plc2_tags_prefixes= PLC2; TAG_PREFIX_4; TAG_PREFIX_5;	Префиксы в именах ОРС-тегов, определяющих привязку ОРС- группы этих тегов к конкретному контроллеру, в данном случае ко второму в конфигурации. Префикс PLC2 задан по умолчанию и соответствует ветке тегов Root.PLC2
2.13	Период чтения данных с контроллера [мс]	plc_params_check_period = 500	Период запроса (частота обновления) текущих значений всех переменных контроллера (точнее, подмножества переменных, на которые есть подписка от ОРС- клиентов), в мс
2.14		plc_reconnect_timeout= 5000	Пауза, в мс, после обрыва связи с контроллером перед новой попыткой установления соединения
2.15		plc_link_status_check_period = 100	Период проверки статуса подключения проводных сетевых интерфейсов сервера (APMa), на котором запущено приложение OPC сервера
2.16		plc_browse_enable_arrays = 0	Включение(1)/выключение(0) отображения в дереве переменных корневых узлов массивов
2.17		plc_browse_enable_structs = 0	Включение(1)/выключение(0) отображения в дереве переменных корневых узлов структур (сложных типов данных)
2.18		plc_logging = 0	Включение(1)/выключение(0) дополнительного логирования работы библиотеки API PLCHandler
2.19		plc_use_server_timestamps = 1	Если задано значение 1, то меткой времени значения переменной, считанного из контроллера, является локальное время сервера (APMa), на котором запущен OPC сервер (с точностью до миллисекунд). Если задано значение 0, то метка времени предоставляется библиотекой PLCHandler (с точностью до секунд)

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
2.20	Контрольный счетчик: - полное имя переменной счетчика	plc_check_alive_counter_tag = Application.GVL.Check_alive_ counter	Полное имя переменной (Check_alive_counter – указан как пример) проекта ПЛК, реализующей дополнительный механизм контроля состояния приложения/среды выполнения ПЛК. Переменная должна иметь тип UDINT и представляет собой простой счетчик, инкрементируемый в одной из задач приложения. Переменная должна быть добавлена в символьную конфигурацию проекта. При наличии подключения к контроллеру OPC сервер периодически вычитывает значение счетчика и, если его значение не меняется в течение периода, заданного в п.2.21, то считается, что приложение на данном контроллере находится в состоянии ошибки (исключения/останова)
2.21	Контрольный счетчик: - таймаут контроля счетчика [мс]	plc_check_alive_counter_to = 500	Таймаут проверки изменения переменной счетчика пп.2.20, в мс
2.22	Таймаут чтения данных из ПЛК [мс]	plc_data_exchange_timeout = 1000	Таймаут обмена данными между OPC сервером и ПЛК, в мс. Влияет на стабильность каналов подключения к ПЛК на чтение при запуске OPC сервера на нескольких APMax
2.23		plc_write_data_exchange_timeout = 1000	Таймаут обмена данными между ОРС сервером и ПЛК в мс. Для каналов подключения к ПЛК на запись
2.24		plc_opc_lock_timeout = 10	Таймаут потока слежения за блокировкой ресурсов в ОРС интерфейсе. Отладочный параметр
2.25	При запуске загружать сохраненную символьную конфигурацию	plc_load_symbols_from_file = 1	Включает (1)/выключает (0) сохранение и загрузку символьной конфигурации проекта в файловый кэш. При старте приложения ускоряет загрузку информации о типах и атрибутах доступа переменных символьной конфигурации проекта

№ п/п	Параметры в приложении	Соответствующие параметры конфигурационного файла	Описание
2.26	Динамически отслеживать изменение символьной конфигурации	plc_check_symbols_change = 0	Включает (1)/выключает (0) проверку изменения символьной конфигурации проекта ПЛК при повторном установлении подключения в канале связи и при переключении на соседний канал связи
2.27	Синхронизация с IEC задачами для всех переменных	plc_using_iec_task_synch = 0	Включает (1)/выключает (0) синхронизацию операций чтения/записи для BCEX переменных ПЛК

Перезапуск приложения ОРС сервера потребуется при изменении следующих настроек:

- Главный ПЛК: ІР адрес ...(п.п. 2.1);
- Полное имя переменной 'Активный ПЛК' в проекте Epsilon LD:...(п.п. 2.6);
- Полное имя переменной 'ПЛК по умолчанию' в проекте Epsilon LD:...(п.п. 2.7);
- Контрольный счетчик:...(п.п. 2.20, 2.21);
- Использовать учетные данные проекта Epsilon LD: Логин, Пароль...(п.п. 2.2, 2.3, 2.4);
- Не создавать и не обновлять дерево переменных ПЛК (п.п. 1.13).